



Est 1990

X-Key

Una chiave esclusiva per sganciare velocemente i pannelli. Dimenticate gli attrezzi! Tutto quello di cui avete bisogno è la X-Key.

I pannelli X-Guard possono essere rimossi solamente con la X-Key speciale. La X-Key permette di sganciare e sostituire velocemente i pannelli. Normalmente, questo è possibile solamente dall'interno della zona di pericolo. Questa è anche la configurazione raccomandata da Axelent, in quanto assicura che il macchinario corrispondente si arresti all'apertura di un riparo mobile.

In questo modo, i ripari fissi possono essere rimossi solamente in condizioni di sicurezza. Tuttavia, per eventuali lavori di manutenzione particolari oppure in seguito a limitazioni di spazio, i pannelli possono essere rimossi anche dall'esterno dell'area protetta dalle recinzioni. Per l'installazione di X-Guard per questo tipo di accesso sono necessari determinati accessori. Vedere il codice T01-11.



Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE



T00-00-EX

X-Key 4.0, for external release. RAL 1018, Zinc Yellow



T00-00-IN

X-Key 4.0, for inside release. RAL 3001, Traffic Red

