



Est 1990

# Vite/Dado

Per il montaggio del sistema X-Tray è sufficiente un solo tipo di bullone. Inoltre, utilizzando un bullone di supporto M8 con flangia quadrata non è necessario tenerlo fermo per serrare il dado. Le confezioni sono pratiche e richiudibili.



## Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE
 <b>2761</b> X61 Bolt M8x27	Zinco nero
 <b>2762</b> X62 Flange Nut M8	Zinco nero



**7100-031**  
Expander Bolt M8x65

Zincato

---



**7100-070**  
Self drilling screw, washer head 4.2x19

Zincato

---