

Est 1990

Tappi copripalo

Tappi neri in gomma per la copertura dei fori nei montanti inutilizzati. I tappi hanno un utilizzo sia estetico che funzionale. Sono disponibili tappi sia per l'estremità superiore del montante che per i 'fori' più piccoli delle serrature e per i tubi.



Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE



05-9501

Tappo in plastica 20x30 mm



T01-13

Tappo in gomma per il "foro" sul montante X-Guard (1 set = 36 pz)



T01-17

Tappo superiore per montanti da 50x50 mm (1 kit = 5 pz)



10-9965

Plastic plug, 19x19mm, Lite